

mp3 walker

(エムピースリー ウォーカー)

MP-301 (128MB)

MP-302 (256MB)

取扱説明書

はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。末永くご愛用いただけますようお願い申し上げます。

本書は、本製品の使用方法を説明したマニュアルです。

本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。

- ・ 本書の内容に関しましては、万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなどにお気づきになりましたら、ご連絡願います。
- ・ 本製品の保証や修理に関しましては、添付の保証書に記載しております。必ず内容をご確認のうえ、大切に保管ください。
- ・ 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

目次

第 1 章	最初にお読みください	
1-1	マニュアルの注意事項	4
1-2	使用上の注意	5
1-3	本製品の仕様	7
1-4	ユーザーサポートについて	9
第 2 章	お使いになる前に	
2-1	同梱物の確認	10
2-2	各部の名称	11
第 3 章	実際に使ってみよう	
3-1	パソコンとの接続	13
3-2	サウンドファイルの転送	14
3-3	サウンドを聞く	17
3-4	細かい使用方法	21
第 4 章	よくある質問	
4-1	困ったとき FAQ	24

1-1 マニュアルの注意事項

本書の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。

本書内容につきましては万全を期して作成いたしますが、万一誤り またはお気づきの点がございましたら弊社宛ご連絡くださいますようお願いいたします。

※Windows は米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。

※その他、本書に記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※本書は「著作権法」によって、著作権等の権利が保護されています。

※本書の一部または全部について、株式会社ノバックから文書による許諾を得ずに無断で転載または複写（コピー）することは、著作権等の権利侵害となる場合がありますのでご注意ください。

1-2 使用上の注意

本製品を安全に使っていただき、あなたや他の人々、あるいは財産への損害を未然に防止するため、以下の注意事項をお読み下さい。下記注意事項を本書に従って、正しく安全に使用して下さい。

警告・注意

けがの恐れがあります。

- ・落下、不用意な接触などに十分注意して下さい。製品には尖った部分があります。足など体の部分の上に落下させ、あるいは不用意にぶつかるなどすると、けがの原因となります。不安定な場所には置かないで下さい。特に乳幼児・児童の近くでご使用になる場合は、厳密に管理して下さい。
- ・ケーブルの巻き付けなどにご注意下さい。乳幼児・愛玩動物の首などにケーブル類が巻き付くと、死亡など重大事故の恐れがあります。厳密に管理して下さい。

火災の恐れがあります。

- ・ 直射日光のあたる場所、強磁界、強電界の場所で保管やご使用にならないでください。火災の恐れがあります。

1-3 本製品の仕様

本体仕様

■ 対応サウンドフォーマット

MP3, WMA ファイル

■ 対応録音フォーマット

WAVE、ACT ファイル

■ 大きさ、重量

78mm(W) x 25mm(D) x 25mm(H) 25g

■ 電源

単 4 乾電池 1 本

■ 電池接続時間

15 時間以上 アルカリ電池での弊社測定値
(製品に付属されている電池では、約 2 時間)

■ パソコンとのインターフェース

ミニ USB コネクタ

■ 使用温度・湿度

5℃～40℃ 10%～80% (ただし結露しない
こと)

接続できるパソコンの仕様

■ 対応パソコン

USB1.1 以上のインタフェースを持つパソコン

■ 対応 OS

Windows XP/ Windows 2000 Professional

Windows Me/ Windows 98SE

MacOS 10.3 以上

注：Windows98SE で使用する場合、別途ドライバが必要です。

1-4 ユーザーサポートについて

本製品およびマニュアルに対するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 3-38-1

株式会社ノバック サポートセンター

電話：(03) 3817-0938

受付時間：月曜～金曜

(祝祭日、および弊社休業日は除く)

AM10:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00

E-mail : users@novac.co.jp

※お問い合わせの前に、まずこのマニュアルの第 4 章をご覧ください。また弊社のホームページにアクセスしていただくと、製品の最新情報や FAQ などを掲載しておりますので、ご参照下さい。

<http://www.novac.co.jp/support/index.html>

※お問い合わせの際には、お使いになっているパソコンの機種名/環境、不具合状況などを詳しくお教えてください。

※電話がかかりにくい場合は、E-mail でお問い合わせ下さい。

※E-mail でのお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。

2-1 同梱物の確認

本製品のパッケージを開けたら、同梱物の確認をしてください。

本製品には、以下の物が含まれています。

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 本製品本体 | 2. イヤホン |
| 3. USB ケーブル | 4. 単 4 電池 |
| 5. 取り扱い説明書(本書) | |

万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

なお、箱や梱包材は大切に保管し、修理などの輸送の際にご利用ください。

2-2 各部の名称



- ①再生/一時停止ボタン：曲の再生と一時停止。
また電源の ON/OFF ができます。
- ②音量アップ：音量が上がります。
- ③音量ダウン：音量が下がります。
- ④イヤホン端子：付属のイヤホンを接続します。

- ⑤**モード**：メニューの設定など色々な使い方ができるボタンです。
- ⑥**LCD 画面**：曲名などここに表示されます。
- ⑦**HOLD ボタン**：このスイッチを右側にすると、他のボタンの操作ができなくなります。
- ⑧**USB 端子**：付属の USB ケーブルでパソコンの USB 端子と接続します。

3-1 パソコンとの接続

本製品に聞きたい曲を入れるには、パソコンと接続し、パソコンにある MP3 ファイルなどを本製品に入れる必要があります。

ここでは、本製品とパソコンの接続方法について説明します。

付属の USB ケーブルでパソコンの USB 端子と本製品の USB 端子を接続してください。

それだけで、本製品がパソコンに認識されます。

注:Windows 98SE の場合は、ドライバのインストールが必要です。詳しくは下記を参照してください。

<http://www.driver.novac.co.jp/driver/mp3/>

3-2 サウンドファイルの転送

パソコンに保存されている曲を本製品に入れる（転送）する方法についてここで説明します。ここで、説明する内容は、通常のファイルの転送と同じですので、すでに理解されている方は次の章にお進みください。

■ 本製品のアイコンの確認

- ・ Windows の場合

「マイコンピュータ」をダブルクリックすると、下記のアイコンができています。

これが本製品のアイコン（ディスク）です。覚えておいてください。



リムーバブル ディスク (J)

・ Macintosh の場合

右のアイコンがデスクトップ上に
できます。



これらのアイコンをダブルクリックすると、本製品に入っているファイルを見ることができます。不要な曲がある場合は、その曲を選んで（その曲の上でワンクリック）キーボードの「Delete」ボタンを押してください。

■ サウンドファイルがあるフォルダを開く
次にサウンドファイルのあるフォルダを開きます。聞きたい曲をドラッグ&ドロップで先の本製品のアイコンに移動させてください。

これで、本製品にサウンドファイルを入れることができました。

注意：本製品は、2 階層のフォルダ（フォルダの中にあるフォルダ）内のサウンドファイルの

再生はできません。フォルダは 1 階層だけでご使用ください。

■ USB ケーブルを抜く

本製品にファイルを入れたら、USB ケーブルを抜いて、パソコンと切り離して構いませんが、下記の手順に従ってください。

・ Windows の場合

タスクトレイにあるアイコンをクリックし表示されるメニューをクリックしてください。安全に取り外せるメッセージが表示を確認して USB ケーブルを抜いてください。



・ Macintosh の場合

本製品のアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてください。
これで USB ケーブルを安全に抜くことができます。

3-3 サウンドを聞く

では、実際に本製品でサウンドを聞いてみましょう。

USB ケーブルは外してください。

■ バッテリーを入れ、イヤホンを付ける

本製品の背面のフタを下記の矢印の方にスライドさせフタを取り、付属の電池を入れてください。極性に注意してください。フタを元通り閉じてください。



付属のイヤホンをイヤホン端子に接続してください。

注意：付属の電池の連続再生時間は約 2 時間です。

■ 音楽を聞く

では、音楽を聞いてみましょう。

電池を入れ、本製品の上面にある右の PLAY ボタンを約 2 秒間長押ししてください。

LCD 画面上に「MSC」「REC」「RPL」



「SYS」メニューが表示されます。

メニュー画面は、「MSC」と表示され、一番左のアイコンが選択されているはずです。(ちょっと飛び出して見えている)

他のアイコンが選択されている場合は、右の MODE ボタンを矢印方向に倒して「MSC」のアイコンを選択してください。



「MSC」のアイコンを選択したら、MODE ボタンを押してください。LCD 画面に中に入っている曲名が表示されます。

右の「PLAY」ボタンを押すことで、その曲の再生が始まります。



音量の調整は、右の VOL ボタンで行えます。

次の曲、あるいは前の曲を聞く場合は、MODE ボタンを右あるいは左に倒してください。



■ 誤動作の防止

右の HOLD ボタンが、右側になっている場合、本製品のボタンの操作は一切できません。

このボタンを右側にしておくと再生中に間違っても他のボタンを押してしまっても誤作動しません。



■ 電源を切る

本製品の電源を切るのは、電源を入れたときと同じで右の PLAY ボタンを長押ししてください。



曲の途中で電源を OFF にしても、次はその時点から再生されます。

3-4 細かい使用方法

ここでは、本製品の細かい使用方法について説明します。

■ アイコンメニュー

最初に電源を入れたとき、「MSC」、「REC」「RPL」「SYS」のアイコンが表示されます。メニューでの操作は、MODE ボタンを左右に倒すことで、アイコンの選択（アイコンが点滅）ができます。

MODE ボタンを押すことで決定（選択したアイコンの中に入る）できます。

左から「音楽」「音声録音」「録音再生」「システム設定」になります。

詳しくは、付録のアイコンメニュー表を参照してください。

■ 歌詞の表示

音楽を聞いているとき、その歌詞を表示することができます。

ただし、歌詞データの入った LRC というファイルが必要です。

このファイルの作り方については、弊社 Web ページを参照してください。

歌詞データが入っていれば、MODE ボタンを曲の再生中に長押しすることで表示されます。

■ 音声の録音

本製品には、マイクが内蔵されていて、マイクから入った音声を録音することができます。

メインメニューで「録音」を選択し、右のボタンを押すことで録音
が開始されます。



再度このボタンを押すと、一時停止になり、長押しするとそのデータが保存されます。

録音した音声の再生は、「音声再生」で行います。

■ ボタンの操作

本製品には、MODE ボタン、PLAY ボタン、VOL+ボタン、VOL-ボタンと HOLD ボタンの 5 つのボタンがあります。

HOLD ボタンは、他のボタンの操作を許可/禁止するボタンですので、実際の操作は、4 つのボタンで行います。

ただし、MODE ボタンを横に倒すことで、次へ



と前へ



の操作も可能です。

また、MODE ボタンと PLAY ボタンは、長い時間（約 2 秒）押した場合と、短い時間押した場合で意味合いが違ってきます。

詳しくは、付録の「ボタン操作一覧」を参照してください。

4-1 困ったとき FAQ

質問：電源が入りません。

回答：下記のことを確認してください。

1) 電池が入っていますか？電池の極性はありますか？

2) 本製品の電源は、右の PLAY ボタンを約 2 秒程度押すことで入ります。



再度、このボタンを押してみてください。

3) 一度、電池を入れなおしてください。

質問：音楽の再生ができません。

回答：本製品は、MP3 と WMA ファイルの再生しかできません。その他のファイルの再生はできません。

また、Wave ファイルの再生は、音声再生で行ってください。

質問：音楽の頭しか再生できません。

回答：イントロ再生になっていると思います。
再生中に MODE ボタンを押して、「リピート」のメニューに入り、イントロ以外の項目を選択してください。

質問：連続再生「15 時間」と明記してありますが、もっと速い時間で電池がなくなってしまうます。

回答：製品に付属している電池はマンガン電池で、この電池を使った場合は、約 2 時間です。
「15 時間」というのは、アルカリ乾電池を使い、音量レベル 20 で、MP3 ファイルを連続再生した場合の時間です。

質問：ボタンの操作が一切できません。

回答：HOLD ボタンが右側になっていませんか？右側になっていると一切のボタン操作を受け付けません。左側にして確認してください。

質問：録音したファイルをパソコンで再生できないのですが...

回答：WAVE ファイルと ACT ファイルの 2 種類のファイルで録音できます。WAVE ファイルはパソコンで再生できますが、ACT ファイルはパソコンでは再生できません。

質問：WMA ファイルを再生すると「Format Error」と表示され再生できません。

回答：その WMA ファイルは、WMA-DRM というファイルでライセンスの保護をされたファイルです。本製品では、このファイルの再生はできません。

質問：LCD 画面に変な文字が表示されるのですが....

回答：半角カタカナの文字が文字化けし表示されていると思います。全角カタカナなど全角文字をお使いください。

質問：本製品に入れた MP3 ファイルが見つかりません。

回答：一つのフォルダの中にもう一つフォルダを作ってその中に MP3 ファイルを入れている場合、本製品では、その MP3 ファイルを再生することはできません。

「MP3 Walker」 ユーザーズマニュアル

発行日： 第一版 2005 年 7 月

発行元： 株式会社ノバック

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-38-1
本郷イシワタビル 5F

MP-310050713